

Návod k použití elektrického vysavače pro vířivky a bazény



1. Sestava sací hlavy

Zasuňte sací hlavu do těla, dokud z otvorů sací hlavy nevyskočí dvě knoflíky na stranách těla. Dejte pozor, aby zářez směřoval nahoru.

2. Montáž a výměna baterie

- (1) Stiskněte tlačítko ve směru šipky, dokud nezasekne drážka konektoru.
- (2) Držení těla vysavače při obrácení konektoru a vyjímání baterie.
- (3) Vyjměte použitou baterii a vyměňte za novou baterii NI-MH (nebo alkalickou baterii AA pro P1112) podle znaménka kladného a záporného pólu upevnění baterie.
- (4) Nainstalujte baterie do těla vysavače (věnujte pozornost kladnému a zápornému pólu upevnění) a dvěma pružinám.
- (5) Otočte konektor do tělesa ve směru hodinových ručiček, dokud se tlačítko nezasune do drážky konektoru.
- (6) Je skutečně důležité, aby byla tato zóna dobře uzavřena
- (7) Nyní je vysavač připraven k použití.

VAROVÁNÍ!

Nikdy se nepokoušejte rozebírat baterii NI-MH.

Při odpojování baterie NI-MH z vysavače odstraňte z těla všechny osobní věci, jako jsou prsteny, náramky, náhrdelníky a hodinky.

Baterie může produkovat zkratový proud dostatečně vysoký na to, aby přivařil prsten (nebo podobný předmět) ke kovu a způsobil tak popáleninu.

Při vyjímání baterie použijte ochranu očí, rukavice a ochranný oděv.

Dejte pozor, abyste se nedotkli vodičů a aby se nedostali do kontaktu s kovovými předměty, které by mohly způsobit jiskření nebo zkratování baterie.

V blízkosti vysavače nikdy nekuřte. Baterie mohou vytvářet plyny, které by se mohly vznítit.

Pokud dojde k úniku baterie, zabraňte kontaktu s vytečenou kyselinou a poškozenou baterii vložte do plastového sáčku.

Nevystavujte ohni ani silnému teplu, protože by to mohlo způsobit výbuch.

POZOR!

Pokud dojde k úniku baterie, zabraňte kontaktu s vytečenou kyselinou a poškozenou baterii vložte do plastového sáčku.

Pokud se kyselina dostane do kontaktu s pokožkou a oděvem, okamžitě ji omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

Pokud se kyselina dostane do kontaktu s očima, okamžitě je vypláchněte tekoucí vodou nejméně 15 minut. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

3. Nastavení nabíječky

(1) Jeden konec nabíječky zapojte do zásuvky a nabíječka je zelená.

(2) Potom připojte jeden konec nabíječky k P1113, nabíječka je červená, nabíječka nyní pracuje.

Poznámka: Když je baterie zcela vybitá, je normální, že indikátor nabíjení bude blikat 20 až 50 sekund. Potom se indikátor změní na červený a baterie se bude správně nabíjet.

(3) Po nabíjení 2,5 - 3 hodiny se nabíječka změní na zelenou a P1113 je plně nabitý.

(4) Vysavač je připraven k použití.

VÝSTRAHA!

Nabíječku nikdy nepoužívejte, pokud zjistíte nějaké poškození.

Používejte pouze originál dodávanou nabíječku.

Před instalací se ujistěte, že čistič a nabíječka jsou čisté a suché.

POZNÁMKA: Vysavač nabíjejte 3 hodiny před prvním použitím.

Za normálních okolností může být vysavač po plném nabití v provozu 45 až 60 minut.

4. Sestava rukojeti

(1). Sestava rukojeti (volitelné)

(A). Nasadíte svorku tvaru V do konektoru.

(B). Zasuňte rukojeť do vysavače, dokud není boční kolík na rukojeti zajištěn v uzamykacím otvoru rukojeti na vysavači.

(C). Rukojeť uvolněte zatlačením do bočního čepu a vytažením rukojeti.

(2). Teleskopická tyč (není součástí dodávky)

(a) Namontujte sponu ve tvaru písmene V do konektoru.

(b) Vložte konec (s jedním bočním kolíkem) pólového konektoru do vysavače tak, dokud jeho jediný boční kolík není zajištěn v zámku pólového vysavače.

c) Teleskopickou tyč uvolněte současným zatlačením dvou stran dolů.

(3). Tři hliníkové sloupky (nejsou součástí dodávky) zasuňte závitovou tyč do otočného knoflíku baterie a otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud se tyč nedotáhne.

5. Čištění vysavače po jeho použití:

(1) Nečistoty v sací hlavě: Stiskněte dvě tlačítka na straně těla a vyjměte sací hlavu z těla. Vyčistěte sací hlavu a zasuňte ji znovu do těla, dokud z otvorů nevyskočí knoflíky.

UPOZORNĚNÍ!

Při údržbě vysavače se ujistěte, že je vypnutý.

(2) Nečistoty ve filtračním sáčku: jednou rukou držte tělo a druhou rukou otočte ve směru hodinových ručiček, aby se filtrační sáček oddělil. Vyčistěte jej a znovu sundejte filtrační sáček otáčením proti směru hodinových ručiček.

UPOZORNĚNÍ!

Při údržbě vysavače se ujistěte, že je vypnutý.

Jak vyčistit špínu na oběžném kole?

(1). Vypněte vysavač a odstraňte sací hlavu z těla vysavače.

(2). Držte tělo, přitlačte část k ochraně rukou, otočte ji ve směru hodinových ručiček až na konec a poté ji vytáhněte.

(3). Vyčistěte nečistoty na oběžném kole.

UPOZORNĚNÍ!

Tento vysavač není určen k použití osobami, které nemají zkušenosti a znalosti, pokud na ně nedohlíží osoba za ně odpovědná.

Vysavač není hračka. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s tímto vysavačem a jeho příslušenstvím nebudou hrát. Nikdy nedovolte dětem provozovat tento výrobek. Tento vysavač a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí.

Ujistěte se, že je vysavač zcela ponořen do vody během jeho provozu. NEPOUŽÍVEJTE jej mimo vodu. To povede k selhání těsnění hřídele/motoru, na což se nevztahuje záruka.

Maximální provozní hloubka ve vodě: 3 metry.

Provozní teplota vody: 4 ° C (39,2 ° F) -35 ° C (95 ° F)

NEPOUŽÍVEJTE tento vysavač, pokud dojde k jeho poškození.

Pokud jsou některé díly poškozeny, je třeba je vyměnit co nejrychleji. Používejte pouze díly certifikované distributorem nebo výrobcem.

Odpojte vysavač od nabíječky a ujistěte se, že je před provozem vypnutý.

Nepoužívejte tento vysavač, když jsou lidé / domácí zvířata ve vodě.

Riziko nebezpečí sání. Tento vysavač vytváří sání. Dbejte na to, aby se vlasy, části těla nebo jakékoli volné části vašeho oděvu nedostaly do kontaktu s nasávacím otvorem vysavače, když je v provozu.

Nikdy nevkládejte části těla, oděv nebo jiné předměty do otvorů a pohyblivých částí vysavače.

NEPOUŽÍVEJTE tento vysavač k zachytávání toxických látek nebo hořlavých kapalin, jako je benzin, ani k provozu v přítomnosti výbušných nebo hořlavých par.

Nikdy se sami nepokoušejte vysavač rozebrat. Za žádných okolností byste se neměli sami pokoušet rozebrat vysavač a vyměnit oběžné kolo/motor.

Nabíječka:

Pouze pro použití v interiéru. Nabíječka se nesmí používat venku a nesmí být vystavena dešti, vlhkosti, tekutinám ani teple.

Nabíječku uchovávejte mimo dosah dětí.

Nikdy nepoužívejte nabíječku, je-li poškozena.

NIKDY nemanipulujte s nabíječkou mokrýma rukama.

NIKDY nemanipulujte s vysavačem, nabíječkou mokrýma rukama a bez bot.

Pokud se nabíječka nepoužívá, odpojte ji od napájení.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce nebo jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

Ujistěte se, že vysavač a nabíječka jsou během nabíjení zcela suché.

UPOZORNĚNÍ!

Tento vysavač je určen pouze pro použití pod vodou, nikoli pro použití jako univerzální vysavač.

NEZKOUŠEJTE se jej používat k čištění něčeho jiného, než je váš bazén/vířivka.

Používejte originální příslušenství dodávané s tímto produktem.

Nedoporučuje se používat tento vysavač současně s jiným čistícím prostředkem.

S tímto výrobkem nevyjímejte ostré předměty. Mohou poškodit čistič a filtr.

Při čištění schodů v bazénu postupujte zvláště opatrně.

Nabíjejte vnitřní zařízení na čistém a suchém místě s dobrým větráním.

Pokud se vysavač nebude používat delší dobu, odpojte jej od nabíječky, k čištění a vysávání vysavače a příslušenství použijte suchou navlhčenou látku.

Skladujte je na dobře větraném místě mimo dosah slunečního záření, dětí, tepla, zápalných zdrojů a chemikálií bazénu.

Pokud nepoužíváte průhlednou část těla, měli byste ji z elektrického čističe odebrat.

Záměrem výše uvedených varování a upozornění nejsou všechny možné případy rizika a/nebo poranění. Majitelé bazénů/vířivek by měli při manipulaci s vysavačem vždy dbát zvýšené opatrnosti a zdravého rozumu.

VAROVÁNÍ!

Nepoužívejte vysavač, dojde-li k jeho poškození.

Z důvodu úniku maziv může dojít ke znečištění kapaliny.

Nepoužívejte vysavač, jsou-li ve vodě lidé.

Ujistěte se, že je vysavač během provozu zcela ponořený ve vodě. NEVYTAHujte jej z vody během provozu. To povede k selhání těsnění hřídele/motor, na což se nevztahuje záruka.

Maximální teplota vody: 4 ° C (39,2 ° F) -35 ° C (95 ° F)

NEPOUŽÍVEJTE vysavač v případě poškozené ponožky filtru a objímky. Použití vysavače v takovém případě ruší záruku.

Riziko nebezpečí sání. Tento čistič vytváří sání. Zabraňte kontaktu vlasů, částí těla nebo jakýchkoli volných částí vašeho oděvu s nasávacím otvorem vysavače.

Do otvorů a pohyblivých částí nikdy nevkládejte části těla, oděv ani jiné předměty.

NEPOUŽÍVEJTE tento vysavač k zachytávání toxických látek nebo hořlavých kapalin, jako je benzín, v přítomnosti výbušnin nebo hořlavých výparů.

UPOZORNĚNÍ

S tímto výrobkem používejte originální příslušenství dodané s tímto produktem.

NEPOUŽÍVEJTE tento čistič ihned po použití bazénové chemie. Doporučuje se nechat bazén v oběhu nejméně 24-48 hodin.

Nedoporučuje se používat tento vysavač současně s jiným čistícím prostředkem.

NEPOUŽÍVEJTE vysavač, pokud je baterie téměř vybitá.

Průhledná sací část by měla být dobře namontována před napájením elektrického vysavače. (průhledná sací část má systém na ochranu tlačítek v případě zranění oběžného kola)

Problém	Možná příčina	Řešení
Vysavač nezachytává nečistoty.	Vybitá baterie.	Vyměňte baterii. Vysavač obvykle pracuje po dobu 45 - 60 minut po úplném nabití baterie.
	Oběžné kolo je zaseknuté.	Vypněte vysavač a vizuálně zkontrolujte mezeru uprostřed vysavače, abyste zjistili, zda je oběžné kolo zaseknuté. Pomocí své ruky můžete otáčet oběžné kolo dvěma kruhy, aby se otáčení oběžného kola uvolnilo. VÝSTRAHA! Při údržbě čističe se ujistěte, že je vypnutý.
	Plniace vrečko je plné.	Odpojte plnicí koš a filtrační sáček a vyčistěte je.
Nečistoty unikají z průhledné části sací hlavy.	Měkká guma zadního oběžného kola je rozbitá.	Měkká guma zadního oběžného kola je jako dveře v případě, že odpad v plnicím vaku přeteče dozadu do oběžného kola a krytu průhledné části sací hlavy.
Nečistoty unikají ze	Plnicí ponožka je	Vyměňte novou filtrační ponožku.

zadního filtračního vaku.	poškozena.	
Konektor rukojeti / pólu nelze zajistit v sestavě.	Boční kolík je zlomený.	Použijte nový klip ve tvaru V.
Vysavač nelze nabíjet.	Vybitá baterie	Ujistěte se, že je dobře uzavřen. Kontaktujte prodejce pro výměnu baterie VAROVÁNÍ! Pokud vyměňujete baterii NI-MH, obraťte se na místní prodejců, abyste zakoupili originální baterii NI-MH v případě, že dojde ke zničení elektrického čističe.
	Nabíječka je mimo provoz.	Ohledně správné transformace kontaktujte prodejce. VÝSTRAHA! Použití nesprávné nabíječky bude mít za následek poškození čističe / baterie a ztrátu záruky.

UPOZORNĚNÍ

Jak posoudit, zda je baterie zničena nebo zda je oběžné kolo zaseknuté?

1. Oběžné kolo se náhle dusí: Vypněte tlačítko a pomocí nabíječky připojte elektrický vysavač do elektriky. Je-li zapnuta funkce Green LED, znamená to, že je zničena baterie (řešení se týká kroku, jak vyměnit zničenou skupinu baterií); pokud je červená LED zapnuta, zapněte napájení P1113, abyste viděli zda se bude oběžné kolo otáčet nebo ne. Pokud tomu tak není, předpokládá se, že oběžné kolo je zaseknuté (řešení se týká toho, jak vyřešit problém, že se oběžné kolo zaseklo).

2. Indikátor Green LED svítí, když je nabitý. Zapněte napájení, zatímco oběžné kolo nefunguje; vypněte tlačítko

a. Připojte nabíječku a stisknutím tohoto tlačítka zkontrolujte, zda zazní zvukový signál oběžného kola. Pokud je to produkt „Kaka“, znamená to, že oběžné kolo je zaseknuté (řešení se týká toho, jak vyřešit problém, že se oběžné kolo zaseklo.)

b. Připojte nabíječku a stisknutím tohoto tlačítka zkontrolujte, zda oběžné kolo pracuje normálně. Vypněte tlačítko a svítí-li zelený indikátor, vytáhněte nabíječku z elektrického vysavače P1113. Znovu zapněte napájení. Pokud oběžné kolo stále nefunguje, prokáže se, že je baterie zničena.

c. Použití voltmetru k posouzení, zda je baterie zničena nebo zda je oběžné kolo překážkou. Nejdříve nabijte baterii na více než 10 minut. Vytáhněte baterii z elektrického čističe P1113 a změřte napětí baterie. Je-li „0“, baterie je nefunkční; není-li to „0“, ukázalo se, že oběžné kolo je zaseknuté.

3. Oběžné kolo přímo otáčejte, dokud se nebude dát plynule pohybovat (s odkazem na to, jak vyřešit problém, že se oběžné kolo zaseklo), a nechte baterii nabít. Pokud se oběžné kolo neotáčí, je zničeno.